

DMX 512 通道图

DMX512 通道图								
4 通道模式				5 通道模式				
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5
红光	绿光	蓝光	白光	红光	绿光	蓝光	白光	调光
255 100% 0 0%								

7 通道模式						
Ch1	Ch2	Ch3	Ch4	Ch5	Ch6	Ch7
红光	绿光	蓝光	白光	预设颜色	调光	频闪
				248-255 预设颜色32 240-247 预设颜色31 232-239 预设颜色30 224-231 预设颜色29 217-223 预设颜色28 209-216 预设颜色27 201-208 预设颜色26 194-200 预设颜色25 186-193 预设颜色24 178-185 预设颜色23 170-177 预设颜色22 163-169 预设颜色21 155-162 预设颜色20 147-154 预设颜色19 140-146 预设颜色18 132-139 预设颜色17 124-131 预设颜色16 116-123 预设颜色15 109-115 预设颜色14 101-108 预设颜色13 093-100 预设颜色12 085-092 预设颜色11 078-084 预设颜色10 070-077 预设颜色9 062-069 预设颜色8 055-061 预设颜色7 047-054 预设颜色6 039-046 预设颜色5 031-038 预设颜色4 024-030 预设颜色3 016-023 预设颜色2 008-015 预设颜色1 001-007 预设颜色0		248-255 开 240-247 随机频闪 232-239 开 190-231 慢关快开 182-189 开 140-181 慢开快关 132-139 开 16-131 8-15 0-7 开关
255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%	255 100% 0 0%		255 100% 0 0%	