

通道				通道值	功能
38ch	29ch	31ch	22ch		
1	1	1	1	000-255	水平 0°→540°
2	2	2	2	000-255	水平微调
3	3	3	3	000-255	垂直 0°→270°
4	4	4	4	000-255	垂直微调
5	5	5	5	000-255	X/Y 轴速度 由快到慢
6	6	6	6	000-255	HUE 0%→100%
7	7	7	7	000-255	CYAN 0%→100%
8	8	8	8	000-255	MAGENTA 0%→100%
9	9	9	9	000-255	YELLOW 0%→100%
10	10	10	10	000-255	CTO 0%→100%
11	11	11	11	000-007 008-016 017-025 026-034 035-043 044-063 064-067 068-071 072-075 076-079 080-083 084-087 088-091 092-095 096-099	颜色盘 开光 颜色 1 颜色 2 颜色 3 颜色 4 颜色 5 开光 开光+颜色 1 颜色 1 颜色 1+颜色 2 颜色 2 颜色 2+颜色 3 颜色 3 颜色 3+颜色 4 颜色 4

				100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-127 128-189 190-193 194-255	颜色 4+颜色 5 颜色 5 颜色 5+CTB CTB CTB+开光 开光 顺时针旋转, 由快到慢 停止 逆时针旋转, 由慢到快
12	12			000-007 008-015 016-023 024-031 032-039 040-047 048-055 056-063 064-072 073-081 082-090 091-099 100-108 109-117 118-127 128-189 190-193 194-255	<b>图案盘 1</b> 开光 图案 1 图案 2 图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 7 图案 1 晃动, 由慢到快 图案 2 晃动, 由慢到快 图案 3 晃动, 由慢到快 图案 4 晃动, 由慢到快 图案 5 晃动, 由慢到快 图案 6 晃动, 由慢到快 图案 7 晃动, 由慢到快 顺时针旋转, 由快到慢 停止 逆时针旋转, 由慢到快
13	13			000-127 128-189 190-193 194-255	<b>图案盘 1 自转</b> 滑步, $0^{\circ} \rightarrow 360^{\circ}$ 顺时针旋转, 由快到慢 停止 逆时针旋转, 由慢到快
14	14			000-255	<b>图案盘 1 自转微调</b> 0% $\rightarrow$ 100%
15	15			000-007 008-014 015-021	<b>图案盘 2</b> 开光 图案 1 图案 2

				022-028 029-035 036-042 043-049 050-056 057-063 064-071 072-079 080-087 088-095 096-103 104-111 112-119 120-127 128-189 190-193 194-255	图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 7 图案 8 图案 1 晃动, 由慢到快 图案 2 晃动, 由慢到快 图案 3 晃动, 由慢到快 图案 4 晃动, 由慢到快 图案 5 晃动, 由慢到快 图案 6 晃动, 由慢到快 图案 7 晃动, 由慢到快 图案 8 晃动, 由慢到快 逆时针旋转, 由快到慢 停止 顺时针旋转, 由慢到快
16	16			000-007 008-129 130-133 134-255	<b>效果盘</b> 开光 顺时针旋转, 由快到慢 停止 逆时针旋转, 由慢到快
17	17	12	12	000-255	<b>光圈</b> 100%→0%
18	18			000-007 008-255	<b>棱镜(四棱镜)</b> 关 开
19	19			000-127 128-189 190-193 194-255	<b>棱镜自转</b> 滑步, 0°→360° 逆时针旋转, 由快到慢 停止 顺时针旋转, 由慢到快
20	20	13	13	000-255	<b>雾化镜 1(轻度雾化镜)</b> 0%→100%
21	21	14	14	000-255	<b>雾化镜 2(重度雾化镜)</b> 0%→100%
22	22	15	15	000-255	<b>缩放</b> 宽→窄
23	23	16	16	000-255	<b>缩放微调</b>

24	24	17	17	000-255	调焦 0%→100%
25	25	18	18	000-255	调焦微调
26	26	19	19	000-007 008-015 016-131 132-139 140-181 182-189 190-231 232-239 240-247 248-255	频闪 闭光 开光 频闪, 由慢到快 开光 快开慢关, 由慢到快 开光 慢开快关, 由慢到快 开光 随机频闪, 由慢到快 开光
27	27	20	20	000-255	调光 0%→100%
28	28	21	21	000-255	调光微调
29		22		000-255	切光盘 0°→180°
30		23		000-255	切光下 1 0%→100%
31		24		000-255	切光下 2 0%→100%
32		25		000-255	切光上 1 0%→100%
33		26		000-255	切光上 2 0%→100%
34		27		000-255	切光左 1 0%→100%
35		28		000-255	切光左 2 0%→100%
36		29		000-255	切光右 1 0%→100%
37		30		000-255	切光右 2 0%→100%
38	29	31	22	000-009	特殊功能 无功能

010-019	切光模式: 模式 1 (29ch、22ch 无此功能)
020-029	
030-039	切光模式: 模式 2 (29ch、22ch 无此功能)
040-049	调光曲线: 平方率
050-059	调光曲线: 反平方率
060-069	调光曲线: 线性
070-079	调光曲线: S 曲线
080-089	散热模式: 标准
090-099	散热模式: 安静
100-109	散热模式: 剧场
110-119	LED 频率可设置
120-122	LED 频率不可设置
123	无功能
124	900Hz
125	1000Hz
126	1100Hz
127	1200Hz
128	1300Hz
129	1400Hz
130	1500Hz
131	2500Hz
132	4000Hz
133	5000Hz
134	6000Hz
135	10KHz
136	15KHz
137	20KHz
138-139	25KHz
140-149	无功能
150-159	X/Y 轴复位
160-199	头部复位
200-209	无功能
210-219	所有复位
220-229	调光速度: 快速
230-231	调光速度: 平滑
232-233	图案捷径: 启用 (31ch、22ch 无此功能)
234-235	图案捷径: 禁用 (31ch、22ch 无此功能)
236-237	颜色捷径: 启用
238-239	颜色捷径: 禁用
240-245	无功能

				246-251 252-255	CCI 校正:开 CCI 校正:关 无功能
--	--	--	--	--------------------	-----------------------------