

## 17 通道模式 (模式 1) :

通道	通道值	功能
1	000-255	水平 0°→540°
2	000-255	水平微调
3	000-255	垂直 0°→230°
4	000-255	垂直微调
5	000-255	缩放 宽→窄
6	000-255	调光 0%→100%
7	000-255	调光微调
8	000-007 008-015 016-131 132-139 140-181 182-189 190-231 232-239 240-247 248-255	频闪 闭光 开光 频闪, 由慢到快 开光 快关慢开, 由慢到快 开光 快开慢关, 由慢到快 开光 随机频闪, 由快到慢 开光
9	000-255	红色 0%→100%
10	000-255	绿色 0%→100%
11	000-255	蓝色 0%→100%
12	000-255	白色 0%→100%
13	000 001-004	色温 无功能 8000K

005-009	7900K
010-013	7800K
014-018	7700K
019-022	7600K
023-027	7500K
028-031	7400K
032-036	7300K
037-040	7200K
041-045	7100K
046-049	7000K
050-054	6900K
055-058	6800K
059-063	6700K
064-067	6600K
068-072	6500K
073-076	6400K
077-081	6300K
082-085	6200K
086-090	6100K
091-094	6000K
095-099	5900K
100-103	5800K
104-108	5700K
109-112	5600K
113-117	5500K
118-121	5400K
122-126	5300K
127-130	5200K
131-135	5100K
136-139	5000K
140-144	4900K
145-148	4800K
149-153	4700K
154-157	4600K
158-162	4500K
163-166	4400K
167-171	4300K
172-175	4200K
176-180	4100K
181-184	4000K

	185-189	3900K
	190-193	3800K
	194-198	3700K
	199-202	3600K
	203-207	3500K
	208-211	3400K
	212-216	3300K
	217-220	3200K
	221-225	3100K
	226-229	3000K
	230-234	2900K
	235-238	2800K
	239-243	2700K
	244-247	2600K
	248-255	2500K
		<b>预设颜色</b>
	000-007	无功能
	008-011	颜色 1
	012-015	颜色 2
	016-019	颜色 3
	020-023	颜色 4
	024-027	颜色 5
	028-031	颜色 6
	032-035	颜色 7
	036-039	颜色 8
	040-043	颜色 9
	044-047	颜色 10
<b>14</b>	048-051	颜色 11
	052-055	颜色 12
	056-059	颜色 13
	060-063	颜色 14
	064-067	颜色 15
	068-071	颜色 16
	072-075	颜色 17
	076-079	颜色 18
	080-083	颜色 19
	084-087	颜色 20
	088-091	颜色 21
	092-095	颜色 22
	096-099	颜色 23

	100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123 124-127 128-131 132-135 136-165 166-195 196-205 206-215 216-225 226-235 236-245 246-255	颜色 24 颜色 25 颜色 26 颜色 27 颜色 28 颜色 29 颜色 30 颜色 31 颜色 32 顺时针旋转, 由快到慢 逆时针旋转, 由慢到快 红色→绿色, 由快到慢 红色→蓝色, 由快到慢 红色→白色, 由快到慢 绿色→蓝色, 由快到慢 绿色→白色, 由快到慢 蓝色→白色, 由快到慢
15	000-003 004-007 008-011 012-015 016-019 020-023 024-027 028-031 032-035 036-039 040-043 044-047 048-051 052-055 056-059 060-063 064-067 068-071 072-075 076-079 080-083 084-087	图案 开光 图案 1 图案 2 图案 3 图案 4 图案 5 图案 6 图案 7 图案 8 图案 9 图案 10 图案 11 图案 12 图案 13 图案 14 图案 15 图案 16 图案 17 图案 18 图案 19 图案 20 图案 21

088-091	图案 22
092-095	图案 23
096-099	图案 24
100-103	图案 25
104-107	图案 26
108-111	图案 27
112-115	图案 28
116-119	图案 29
120-123	图案 30
124-127	图案 31
128-131	图案 32
132-135	图案 33
136-139	图案 34
140-143	图案 35
144-147	图案 36
148-151	图案 37
152-155	图案 38
156-159	图案 39
160-163	图案 40
164-167	图案 41
168-171	图案 42
172-175	图案 43
176-179	图案 44
180-183	图案 45
184-187	图案 46
188-191	图案 47
192-195	图案 48
196-199	图案 49
200-203	图案 50
204-207	图案 51
208-211	图案 52
212-215	图案 53
216-219	图案 54
220-223	图案 55
224-227	图案 56
228-231	图案 57
232-235	图案 58
236-239	图案 59
240-243	图案 60
244-247	单点：随机取点

	248-251 252-255	图案 61 开光
16	000-031	图案旋转 无功能
	032-091	顺时针旋转, 由快到慢
	092-101	无功能
	102-161	逆时针旋转, 由慢到快
	162-255	无功能
17	000-029	特殊功能 无功能
	030-039	调光曲线: 线性
	040-049	调光曲线: 平方率
	050-059	调光曲线: 反平方率
	060-069	调光曲线: S 曲线
	070-079	无功能
	080-089	调光速度: 慢速
	090-099	调光速度: 快速
	100-119	无功能
	120-129	缩放取反
	130-139	取消缩放取反
	140-149	水平/垂直复位
	150-159	头部电机复位
	160-169	颜色校正: 开
	170-179	颜色校正: 关
	180-189	校正模式: 高显指
	190-199	校正模式: 高亮度
200-209	所有电机复位	
210-255	无功能	

### 37 通道模式 (模式 2) :

通道	通道值	功能
1	000-255	水平
		0°→540°
2	000-255	水平微调
3	000-255	垂直
		0°→230°

4	000-255	垂直微调
5	000-255	缩放 宽→窄
6	000-255	调光 0%→100%
7	000-255	调光微调
8	000-007 008-015 016-131 132-139 140-181 182-189 190-231 232-239 240-247 248-255	频闪 闭光 开光 频闪, 由慢到快 开光 快关慢开, 由慢到快 开光 快开慢关, 由慢到快 开光 随机频闪, 由快到慢 开光
9	000-255	红色 1 0%→100%
10	000-255	绿色 1 0%→100%
11	000-255	蓝色 1 0%→100%
12	000-255	白色 1 0%→100%
13	000-255	红色 2 0%→100%
14	000-255	绿色 2 0%→100%
15	000-255	蓝色 2 0%→100%
16	000-255	白色 2 0%→100%
17	000-255	红色 3 0%→100%
18	000-255	绿色 3 0%→100%

19	000-255	蓝色 3 0%→100%
20	000-255	白色 3 0%→100%
21	000-255	红色 4 0%→100%
22	000-255	绿色 4 0%→100%
23	000-255	蓝色 4 0%→100%
24	000-255	白色 4 0%→100%
25	000-255	红色 5 0%→100%
26	000-255	绿色 5 0%→100%
27	000-255	蓝色 5 0%→100%
28	000-255	白色 5 0%→100%
29	000-255	红色 6 0%→100%
30	000-255	绿色 6 0%→100%
31	000-255	蓝色 6 0%→100%
32	000-255	白色 6 0%→100%
33	000-255	红色 7 0%→100%
34	000-255	绿色 7 0%→100%
35	000-255	蓝色 7 0%→100%
36	000-255	白色 7 0%→100%
37		特殊功能

000-029	无功能
030-039	调光曲线: 线性
040-049	调光曲线: 平方率
050-059	调光曲线: 反平方率
060-069	调光曲线: S 曲线
070-079	无功能
080-089	调光速度: 慢速
090-099	调光速度: 快速
100-119	无功能
120-129	缩放取反
130-139	取消缩放取反
140-149	水平/垂直复位
150-159	头部电机复位
160-169	颜色校正: 开
170-179	颜色校正: 关
180-189	校正模式: 高显指
190-199	校正模式: 高亮度
200-209	所有电机复位
210-255	无功能